

## Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

| Ajuste               | Detalles  |
|----------------------|---|
| SOPORTE GRAB. VÍDEO  | Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.                          |
| SOPORTE GRAB. FOTO   | Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.                      |
| FORMATEAR DISCO DURO | Elimina todos los archivos del disco duro.  |
| FORMATEAR TARJETA SD | Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD.                                     |
| ELIM. DATOS DISCO D. | Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona. |