

---

## ENREGISTREMENT ANNULE

Réglez "SUPPORT ENREG. VIDEO" sur "SD", puis enregistrez sur une carte microSD.

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Protégez l'appareil des vibrations et des chocs.