

---

### **DISK EINLEGEN/DISK WECHSELN**

Öffnen Sie das Diskfach des BD/DVD-Recorders, prüfen Sie die BD/DVD, legen Sie sie wieder ein und schließen Sie dann das Diskfach.  
Tauschen Sie die Disk im BD/DVD-Recorder aus.