

Benutzung eines externen USB-Festplattenlaufwerks (GZ-HD620)

Sie können Video- und Standbilddateien von diesem Gerät auf ein externes USB-Festplattenlaufwerk kopieren. Sie können die Dateien auf dem externen USB-Festplattenlaufwerk auch mit diesem Gerät wiedergeben.

- Siehe auch die Bedienungsanleitung des externen USB-Festplattenlaufwerks.

Empfohlene externe USB-Festplattenlaufwerke

Seagate	FreeAgent™ Desk Serie
LaCie	Design by Neil Poulton Serie

- Nutzen Sie für den Anschluss an die o. g. Geräte ein USB-Kabel mit Mini-A (Stecker) und Mini-B (Stecker)-Anschlüssen.

Benutzung eines externen USB-Festplattenlaufwerks

HINWEIS:

- Externe USB-Festplattenlaufwerke mit einer Leistung von mehr als 2 TB können nicht verwendet werden.
- Das Kopieren kann einige Zeit in Anspruch nehmen. (So dauert z. B. das Speichern von 1 Stunde Videomaterial im XP-Modus etwa 20 Minuten.)
- Ton oder Video unterbricht gegebenenfalls während der Wiedergabe.
- Formatieren Sie das externe USB-Festplattenlaufwerk, wenn Sie es zum ersten Mal an dieses Gerät anschließen. (Alle Daten werden gelöscht.)
- Informieren Sie sich in der Hilfedatei der mitgelieferten Everio MediaBrowser Software, wenn Sie den PC nutzen, um auf die direkt von diesem Gerät auf das externe USB-Festplattenlaufwerk kopierten Daten zuzugreifen.

VORSICHT:

- Schließen Sie keinen USB-Hub zwischen dieses Gerät und das externe Festplattenlaufwerk.
- Trennen Sie die Verbindung zum externen USB-Festplattenlaufwerk, wenn Sie andere USB-Geräte, wie einen BD/DVD-Recorder, oder ein anderes externes USB-Festplattenlaufwerk benutzen.
- Vermeiden Sie während des Kopierens und der Wiedergabe die folgenden Bedienvorgänge.
 - Ausschalten des Geräts oder des externen USB-Festplattenlaufwerks.
 - Abziehen des USB-Kabels.
- Von diesem Gerät gelöschte Dateien können selbst dann nicht mithilfe eines BD/DVD-Recorders auf eine Disk überspielt werden, wenn sie auf das externe USB-Festplattenlaufwerk kopiert wurden.
- Formatieren Sie das externe USB-Festplattenlaufwerk nicht mit dem PC. Haben Sie das bereits getan, formatieren Sie es noch einmal mithilfe dieses Geräts. (Alle Daten auf dem externen USB-Festplattenlaufwerk werden gelöscht werden.)
- Vermeiden Sie die folgenden Bedienvorgänge mit dem PC.
 - Löschen von Dateien oder Ordnern vom externen USB-Festplattenlaufwerk.
 - Verschieben von Dateien oder Ordnern auf dem externen USB-Festplattenlaufwerk.
 - Ändern des Namens von Dateien oder Ordnern auf dem externen USB-Festplattenlaufwerk.
 Durch die genannten Aktionen wird die Wiedergabe der Daten auf diesem Gerät unmöglich gemacht.
- Wenn Sie den PC zum Bearbeiten der Daten auf dem externen USB-Festplattenlaufwerk nutzen, kopieren Sie die Daten bitte zunächst auf den PC. Werden die Daten auf dem externen USB-Festplattenlaufwerk direkt vom PC aus bearbeitet, können Sie nicht mehr über dieses Gerät wiedergegeben werden.