

Je nach angeschlossenem Fernsehgerät werden bei Anschluss über ein HDMI-Mini-Kabel das Bild oder der Ton nicht richtig auf dem Fernsehgerät angezeigt.

Das Bild bzw. der Ton wird je nach angeschlossenem Fernsehgerät gegebenenfalls nicht richtig angezeigt/abgespielt. In einem solchen Fall gehen Sie folgendermaßen vor. 1) Trennen Sie die Verbindung mit dem HDMI-Mini-Kabel und stellen Sie den Anschluss erneut her. (2) Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.