

LANGUAGE

Die Anzeigesprache kann geändert werden.

1 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „LANGUAGE“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.

