## **FESTPL-DATEN LÖSCHEN**

Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen.

1 Drücken Sie 📵, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie "MEDIEN-EINSTELLUNGEN" und drücken Sie ®.



3 Wählen Sie "FESTPL-DATEN LÖSCHEN" und drücken Sie ®.



4 Wählen Sie "JA" und drücken Sie @.



• Nach dem Löschen der Daten drücken Sie 68.

## **VORSICHT:**-

 Schließen Sie das AC-Netzteil an, da es einige Zeit dauern kann, bis die Daten gelöscht sind.

## HINWEIS:

 Wiederholen Sie den Vorgang, um die Wiederherstellung von Daten zu erschweren.