

---

### **AUFNAHME ABGEBROCHEN**

Stellen Sie für „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ die Option „SD“ ein und nehmen Sie dann auf eine microSD-Karte auf.  
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.  
Schützen Sie das Gerät vor Vibrationen und Stößen.