
ZU VIELE ORDNER

Ersetzen Sie das Sicherungsziel durch eine andere Disk.

(1) Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf einen PC oder ein anderes Gerät. (Sichern Sie Ihre Dateien.)

(2) Wählen Sie im Medieneinstellungsmenü unter „DATEI + VERWALTUNGSR.“ oder „FESTPL. FORMATIEREN“ die Option „SD-KARTE FORMATIEREN“. (Alle Daten auf HDD oder microSD-Karte werden gelöscht.)