
Bilder werden auf dem Fernsehgerät nicht richtig angezeigt.

Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.
Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.