

---

**Die Fernbedienung funktioniert nicht.**

Tauschen Sie die Batterie aus.

Wählen Sie im Grundeinstellungsmenü für „FERNBEDIENUNG“ die Option „EIN“.

Die Fernbedienung funktioniert im Freien oder an extrem hellen Standorten möglicherweise nicht.