

Optionales Zubehör

Produktname	Beschreibung				
Akku <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG114E • BN-VG121E 	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht eine längere Aufnahmezeit als der mit diesem Gerät gelieferte Akku. Kann auch als Ersatz-Akku genutzt werden. 				
Akkuladegerät <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht das Laden des Akkus ohne Benutzung dieses Geräts. 				
DVD-Brenner <ul style="list-style-type: none"> • CU-VD3 	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht es, die mit diesem Gerät aufgenommenen Bilder ohne Zuhilfenahme eines PCs auf eine DVD zu kopieren. 				
DVD-Brenner <ul style="list-style-type: none"> • CU-VD50 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellt DVDs und fungiert als externes DVD-Laufwerk, wenn an einen PC angeschlossen. Die erstellten DVDs können darüber hinaus auch wiedergegeben werden, indem der CU-VD50 an ein Fernsehgerät angeschlossen wird. 				
Komponentenkabel <ul style="list-style-type: none"> • QAM1266-001 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Ansicht in hoher Bildqualität. 				
USB-Kabel <ul style="list-style-type: none"> • QAM0852-001 	<ul style="list-style-type: none"> • Für den Anschluss dieses Geräts an einen BD-Recorder bzw. ein empfohlenes externes USB-Festplattenlaufwerk (siehe nachstehende Tabelle). <table border="1" data-bbox="300 891 699 974"> <tbody> <tr> <td>Seagate</td> <td>FreeAgent™ Desk Serie</td> </tr> <tr> <td>LaCie</td> <td>Design by Neil Poulton Serie</td> </tr> </tbody> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk Serie	LaCie	Design by Neil Poulton Serie
Seagate	FreeAgent™ Desk Serie				
LaCie	Design by Neil Poulton Serie				

HINWEIS:

- Weitere Informationen finden Sie im Katalog.
- BN-VG114E entspricht dem Akkumodell, das mit diesem Gerät geliefert wird.

Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit
BN-VG114E (Mitgeliefert)	45 Min.	1 Std. 20 Min.
BN-VG121E	1 Std. 10 Min.	2 Std. 05 Min.

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für „LICHT“ die Option „AUS“ und für „MONITORHINTERGRUNDB.“ die Option „STANDARD“ eingestellt wurde.
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten. (Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)
- Neigt sich die Lebensdauer des Akkus dem Ende zu, verkürzt sich die Aufnahmezeit, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. (Tauschen Sie den Akku dann durch einen neuen aus.)