
AUSGESCHALTET ODER USB-GERÄT NICHT UNTERSTÜTZT

Schalten Sie das angeschlossene USB-Gerät ein.

Schließen Sie das AC-Netzteil des BD/DVD-Recorders an.