Formatieren des externen USB-Festplattenlaufwerks

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



2 Wählen Sie "FORMATIEREN" und drücken Sie [®].



3 Wählen Sie "JA" und drücken Sie 66.



• Drücken Sie nach der Formatierung @.