
DIE STURZERKENNUNG WURDE AUSGELÖST UND DIE STROM- VERSORGUNG ABGESCHALTET

Stellen Sie für „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ die Option „SD“ ein und nehmen

Sie dann auf eine microSD-Karte auf.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Schützen Sie das Gerät vor Vibrationen und Stößen.