


Löschen von Ordnern im externen USB-Festplattenlaufwerk

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



2 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie **OK**.



• Nach dem Löschen drücken Sie **OK**.