
DATUM/ZEIT EINSTELLEN!

Schließen Sie das AC-Netzteil an, laden Sie den Akku länger als 24 Stunden auf und stellen Sie anschließend die Uhrzeit ein. (Wird die Nachricht noch immer angezeigt, ist der Akku der Uhr erschöpft. Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen JVC-Händler.)