

---

**OBERE GRENZE AUFZEICHENBARER ORDNER/DATEIEN  
ERREICHT**

- (1) Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf einen PC oder ein anderes Gerät. (Sichern Sie Ihre Dateien.)
- (2) Wählen Sie im Medieneinstellungsmenü unter „DATEI +VERWALTUNGSNR.“ oder „FESTPL. FORMATIEREN“ die Option „SD-KARTE FORMATIEREN“. (Alle Daten auf HDD oder microSD-Karte werden gelöscht.)