
No se puede encontrar un archivo grabado.

Cancele las funciones de visualización de grupo y búsqueda por fecha.
Cambie el ajuste en “SOPORTE GRAB. VÍDEO” o “SOPORTE GRAB. FOTO” (no se muestran los archivos de otros medios).
Seleccione “REPR. OTRO ARCHIVO” y luego busque los vídeos en la pantalla de índice. (se pueden reproducir los archivos de vídeo que han dañado la información de gestión).