## **BOTÓN GRABAR**

Muestra el botón "GRABACIÓN" del monitor LCD y permite su utilización como el botón de INICIO/DETENCIÓN.

Ajuste	Detalles
OFF	No hay visualización.
ON	Muestra el botón REC del monitor LCD.

## Visualización de la opción

1 Presione em para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione ®.



**3** Seleccione "BOTÓN GRABAR" y presione <sup>®</sup>.

