

Menú de ajustes manuales

Los ajustes de grabación se pueden ajustar manualmente.

NOTA:

- Se muestran solo si se realiza una grabación en modo manual.

Ajuste	Detalles
SELECC. ESCENA	Puede seleccionar los ajustes para adaptarse a las condiciones de filmación.
FOCO	El enfoque se puede ajustar manualmente.
ASISTENTE DE ENFOQUE	El sujeto enfocado se perfila en color para realizar un enfoque más preciso.
AJUSTAR BRILLO	Ajusta el brillo total de la pantalla.
VELOCIDAD OBTURACIÓN	Se puede ajustar la velocidad del obturador.
BALANCE BLANCOS	Ajusta el color según la fuente de luz.
COMP. CONTRALUZ	Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz.
ÁREA DE FOTOMETRÍA	Permite ajustar el brillo en el área que desee.
EFECTO	Graba vídeos o imágenes fijas con efectos especiales como por ejemplo sepia o blanco y negro.
TELE MACRO	Permite tomas en primeros planos cuando se utiliza el terminal del telefoto (T) del zoom.