
Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente.

Desconecte el cable y vuelva a conectarlo.
Apague esta unidad y vuelva a encenderla.