

Menu Basisinstellingen

U kunt verschillende camera-instellingen aanpassen, zoals bedieningsgeluid enz.

Instelling	Nadere bijzonderheden
DEMO	Introduceert de speciale functies van dit apparaat in overzichtsvorm.
AUTOM. UITSCHAKELEN	Als deze functie is ingesteld, wordt de situatie vermeden waarin u vergeet de camcorder uit te schakelen.
BEDIENINGSGELUID	Schakelt het bedieningsgeluid in of uit.
KNOP OPNEMEN	Geeft de REC-knop weer op het LCD-scherm en maakt het gebruik ervan mogelijk als START/STOP-knop.
SNELLE HERSTART	Vermindert het energieverbruik tot 1/3 van het verbruik tijdens het opnemen binnen 5 minuten nadat het LCD-scherm wordt gesloten.
VALDETECTIE	Vermijdt schade aan de harde schijf als dit apparaat valt.
AFSTANDBEDIENING (alleen GZ-HD620)	Maakt de bediening van dit apparaat met de bijgeleverde afstandsbediening mogelijk.
AUTOM.-FINALISEREN (alleen GZ-HD620)	Stelt de gemaakte disks in op een leesbare status die kan worden afgespeeld op een DVD-writer.
UPDATEN	Werkt de functies van dit apparaat bij tot de laatste versie.
FABRIEKINSTELLING	Zet alle instellingen terug naar de standaardwaarde.