
Het opnemen stopt automatisch.

Het opnemen stopt automatisch, omdat 12 uur of meer continu opnemen niet mogelijk is volgens de specificaties. (het kan even duren voor de opname opnieuw wordt opgestart.)

Schakel de stroom uit, wacht even en begin opnieuw met opnemen. (Dit apparaat stopt automatisch om het circuit te beschermen wanneer de temperatuur stijgt.)

Plaats een in de handel verkrijgbare microSD-kaart, en stel "OPN. MEDIA V. VIDEO" en "OPN. MEDIA V. FOTO" in het menu mediuminstellingen in op "SD". (Er is mogelijk een storing in de harde schijf.)