
FOUT GEHEUGENKAART!

Schakel dit apparaat uit en schakel deze terug in.

Verwijder de microSD-kaart uit de camera en plaats ze terug na het losmaken van de lichtnetadapter en het accupack.

Maak de contactpunten van de microSD-kaart schoon.

Als de bovenstaande procedure geen oplossing biedt voor het probleem, maak dan een backup van uw bestanden en voer "SD-KAART FORMATTEREN" uit in het menu media settings (mediuminstellingen).

(Alle gegevens worden gewist.)