

Ongewenste bestanden wissen

Wis ongewenste video's en stilstaande beelden als er niet veel ruimte meer beschikbaar is op het opnamemedium.

Het vermogen van het opnamemedium wordt hersteld na het wissen van de bestanden.

OPMERKING:

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.
- Als er bestanden worden gewist in een afspeellijst, wordt de afspeellijst gewijzigd.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.
- Maak een backup van alle gewenste bestanden naar uw PC.

LET OP:

- Verwijder het opnamemedium niet of schakel het apparaat niet uit terwijl de bestanden worden gelezen.
- Gebruik de bijgeleverde lichtnetadapter.
- Als de data op het opnamemedium beschadigd raken, moet het medium opnieuw geformatteerd worden.