
FOUT BIJ OPNAME

Verwijder de microSD-kaart en steek ze terug in.
Maak de contactpunten van de microSD-kaart schoon.
Steek de microSD-kaart in voor u het apparaat inschakelt.
Stel dit apparaat niet bloot aan hevige schokken/trillingen.