

## Perusasetukset-valikko

Voit säätää erilaisia kamera-asetuksia, kuten käyttöääni jne.

| Asetus                        | Tiedot                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMO MODE                     | Esittelee tämän laitteen erikoisominaisuudet tiivistetyssä muodossa.                                           |
| AUTO POWER OFF                | Estää tilanteen jossa kamera unohtuu päälle, kun tämä on asetettu käyttöön.                                    |
| OPERATION SOUND               | Kytkee käyttöäänen päälle tai pois päältä.                                                                     |
| RECORD BUTTON                 | Näyttää REC-painikkeen LCD-monitorissa ja sallii sen käytön START/STOP-painikkeena.                            |
| QUICK RESTART                 | Vähentää virrankulutus 5 minuutin kuluessa LCD-monitorin sulkemisesta 1/3 siitä mitä tallennuksessa käytetään. |
| DROP DETECTION                | Estää kiintolevyn vaurioitumisen silloin, kun tämä laite putoaa.                                               |
| REMOTE (vain GZ-HD620)        | Mahdollistaa tämän laitteen käyttämisen vastaavalla kaukosäätimellä.                                           |
| AUTO FINALIZE (vain GZ-HD620) | Asettaa luodut levyt luettavaan tilaan, jotta levyä voidaan toistaa DVD-kirjoittimella.                        |
| UPDATE                        | Päivittää tämän laitteen toiminnot uusimpaan versioon.                                                         |
| FACTORY PRESET                | Palauttaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.                                                              |