

## MUISTIKORTTIVIRHE!

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.

Poista microSD-kortti ja aseta se uudelleen sisään poistettuasi

Verkkolaitteen ja akun.

Poista mahdollinen lika microSD-kortin liitinpinnoista.

Ellei yllä mainittu ratkaise ongelmaa, varmuuskopioi tiedostosi ja suorita "FORMAT SD CARD" media-asetusvalikossa. (Kaikki data poistetaan.)