
TALLENNUSVIRHE

Poista ja aseta microSD-kortti uudelleen paikoilleen.

Poista mahdollinen lika microSD-kortin liitinpinnosta.

Aseta microSD-kortti paikoilleen ennen virran kytkemistä päälle.

Älä altista tätä laitetta voimakkaille iskuille/tärinälle.