
TOISTO EPÄONNISTUI

Poista ja aseta microSD-kortti uudelleen paikoilleen.
Poista mahdollinen lika microSD-kortin liitinpinnosta.
Aseta microSD-kortti paikoilleen ennen virran kytkemistä päälle.
Älä altista tätä laitetta voimakkaille iskuille/tärinälle.