
ALENEMISEN TUNNISTUS TOIMI JA VIRTAA ON KYTKETTY POIS

Aseta "REC MEDIA FOR VIDEO" arvoon "SD", suorita tallennus sitten microSD-kortille.

Sammuta tämä laite ja käynnistä se uudelleen.

Suojaa laite tärinältä ja iskuilta.