

**TALLENNUSKANSIOIDEN/TIEDOSTOJEN MAKSIMIMÄÄRÄ
ON SAAVUTETTU**

(1) Siirrä tiedostot tai kansiot PC:lle tai muulle laitteelle. (Varmuuskopioi tiedostosi.)

(2) Valitse "FILE + MANAGEMENT NO" kohdassa "FORMAT HDD" tai "FORMAT SD CARD" media-asetusvalikossa. (kaikki kiintolevyn tai microSD-kortin tiedot poistetaan.)