

Menu ustawień podstawowych

Można regulować różne ustawienia kamery, takie jak dźwięk działania, etc.

Ustawienie	Szczegóły
TRYB DEMO	Wprowadza specjalne funkcje urządzenia w formie skrótu.
WYŁĄCZANIE AUTO.	Ustawienie tej opcji zapobiega sytuacji, że zapomnimy wyłączyć kamerę.
DŹWIĘK OPERACJI	Włącza lub wyłącza dźwięk działania.
PRZYCISK NAGRYWANIA	Wyświetla przycisk REC na monitorze LCD i umożliwia jego użycie jako przycisku START/STOP.
SZYBKI RESTART	Zmniejsza zużycie mocy w przeciągu 5 minut po zamknięciu monitora LCD do 1/3 mocy zużywanej podczas nagrywania.
CZUJNIK UPADKU	Zapobiega uszkodzeniu HDD po upuszczeniu tego urządzenia.
PILOT (tylko GZ-HD620)	Umożliwia obsługę tego urządzenia za pomocą dostarczonego pilota.
AUTOFINALIZOWANIE (tylko GZ-HD620)	Ustawia utworzone płyty stan odczytu, dzięki czemu można je odtwarzać na nagrywarce DVD.
AKTUALIZACJA	Aktualizuje funkcje urządzenia do ostatniej wersji.
USTAWIENIA FABRYCZNE	Przywraca wszystkie ustawienia do ich domyślnych wartości.