

Wybór jakości podczas zapisywania na płyty (ZMIEN NOŚN. NAGR.)

Ustaw rodzaj i jakość filmu na płycie, którą chcesz utworzyć używając nagrywarki BD/DVD.

Wykonanie ustawień jest konieczne, jeśli płyty DVD są tworzone w nagrywance BD lub DVD w jakości standardowej w nagrywance DVD.

1 Wybierz tryb filmu.



2 Wybierz „ZMIEN NOŚN. NAGR.” i dotknij .



■ Tworzenie kopii zapasowych filmów w nagrywance DVD

Ustawienie	Szczegóły
DVD(AVCHD)	Zapisuje filmy w jakości high-definition w nagrywance DVD.
DVD-Video	Zapisuje filmy w nagrywance DVD po przekształceniu do jakości standardowej.

■ Tworzenie kopii zapasowych filmów w nagrywance BD

Ustawienie	Szczegóły
Blu-ray DISC	Zapisuje filmy w jakości high-definition w nagrywance BD.
DVD(AVCHD)	Zapisuje filmy w jakości high-definition w nagrywance DVD.
DVD-Video	Zapisuje filmy w nagrywance DVD po przekształceniu do jakości standardowej.

Przestrogi na temat tworzenia kopii zapasowej w formacie DVD-Video:

- Przekształcenie filmu z jakości high-definition do jakości standardowej trwa około 1,2 raza dłużej niż trwał czas nagrywania. (Oryginalny film pozostaje w jakości high-definition).
- Każdy kadr jest zapisywany jako rozdział. Podczas przełączania kadrów film jest wstrzymywany, ale nie jest to usterka.
- Nie można zapisywać filmów na płytach DVD-R DL (dwuwarstwowych). Używaj płyt DVD-R lub DVD-RW.

UWAGA:

- Płyty DVD utworzone z opcją „DVD-Video” można odtwarzać na normalnych odtwarzaczach DVD.
- Podczas tworzenia kopii zapasowych zdjęć, można wybrać „Blu-ray DISC” lub „DVD”. Jakość obrazu zdjęć nie zostanie zmieniona.