
WŁÓŻ PŁYTĘ/ZMIEN PŁYTĘ

Wysuń tackę nagrywarki BD/DVD, sprawdź i popraw ułożenie płyty BD/DVD, następnie zamknij tackę.
Wymień płytę w nagrywarce BD/DVD.