

Tworzenie kopii zapasowej plików

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ” i dotknij **OK**.



3 Wybierz nośnik, którego kopię zapasową chcesz utworzyć i dotknij **OK**.



4 Wybierz odpowiednie menu i dotknij **OK**.



Ustawienie	Szczegóły
„WSZYSTKIE SCENY” „WSZYSTKIE ZDJĘCIA”	Zostaną skopiowane wszystkie pliki znajdujące się na nośniku z nagraniami.
„NIEZAPISANE SCENY” „NIEZAPISANE ZDJĘCIA”	Pliki, które nigdy nie były kopiowane są automatycznie wybierane i kopiowane.

5 Wybierz „OK” i dotknij **OK**.



- Po skopiowaniu, dotknij **OK**.
- Aby anulować kopiowanie, wybierz „ZATRZYMAJ”.