
BŁĄD NAGRYWANIA

Wyjmij i włóż i kartę microSD.

Usuń zanieczyszczenia ze złącza karty microSD.

Przed włączeniem zasilania włóż kartę microSD.

Nie wolno poddawać tego urządzenia na silne uderzenia/wstrząsy.