
Menu **UTWÓRZ DVD** nie znika.

Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu „UTWÓRZ DVD”.