
Obrazy się nieprawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora.

Odłącz kabel i podłącz go ponownie.

Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.