
Nie można wyłączyć menu UTWÓRZ DVD.

Wyłącz zasilanie tego urządzenia i nagrywarki DVD lub odłącz zasilacz sieciowy.