

## Usuwanie folderów z zewnętrznego napędu dysku twardego USB

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „USUŃ” i dotknij **OK**.



3 Wybierz żądany folder i dotknij **OK**.



4 Wybierz „USUŃ” i dotknij **OK**.



• Po usunięciu dotknij **OK**.