

Ortam Ayarları Menüsü

Kayıt ortamı için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
VİDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.
RESİM İÇİN KYT.ORT	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.
HDD'Yİ FORMATLA	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler.
SD KARTI FORMATLA	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
HDD'DEN VERİLERİ SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.