

SAHNE MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

- (1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- (2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)