

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı olmayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.
Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.
Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.
Odağı daha hassas olarak ayarlamak için Odak Yardımcısı işlevini kullanın.