

KAYIT İPTAL EDİLDİ

“VİDEO İÇİN KYT.ORT.”nı “SD.”ye ayarlayın, daha sonra bir microSD karta kaydedin.
Birimi kapatıp yeniden açın.
Birimi titreşim ve darbeden koruyun.