

Hızlı hareketler ya da parlaklıkta aşırı değişiklikler içeren sahneleri kaydediyorken mozaik-tip gürültü oluşur.

Kayıt içinde "VİDEO KALİTESİ,"ni "UXP," ya da "XP,"ye ayarlayın.