
DVD OLUŖTUR menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, “DVD OLUŖTUR,, menüsü görüntülenir.