
Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki “EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,”i uygun şekilde ayarlayın.
Menü içindeki “TV'DE GÖSTER,”i “AÇIK,” konumuna ayarlayın.