

날짜와 시간을 설정하세요!

AC 어댑터를 연결하여 배터리 팩을 24 시간 이상 충전한 다음 시계를 설정합니다. (메시지가 여전히 나타나면 시계의 배터리가 닳은 것입니다. 가까운 JVC 대리점에 문의하십시오.)